

Guide de l'utilisateur du scanner OpticFilm



Marques Déposées

© 2021 Plustek Inc. Tout Droits Réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans autorisation.

Toutes les marques déposées et noms de marques mentionnés dans ce manuel appartiennent à leur propriétaire respectif.

Responsabilité

Alors que tous les efforts ont été mis en oeuvre afin d'assurer l'exactitude des informations contenues dans ce manuel, nous n'assumons aucune responsabilité pour toute erreur ou omission, de tout écrit de quelque nature que ce soit figurant dans ce manuel, que ces erreurs soit des omissions ou des écrits résultant de négligence, accidents ou tout autre cause. Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis. Notre compagnie n'assumera aucune responsabilité légal, si les utilisateurs ne suivent pas les instructions d'opération de ce manuel.

Copyright

Numériser certains documents, par exemple des chèques, des billets de banque, carte d'identités, documents publiques ou gouvernementaux, peut être prohibé par la loi et/ou sujet à des poursuites. Nous vous recommandons d'être responsable et respectueux des lois sur les Copyrights lorsque vous scanner des livres des revues, des journaux et tout autre support.

Information Environnementale

our le recyclage en fin de vie, veuillez contacter votre distributeur ou fournisseur local pour toutes informations concernant le recyclage et la mise au rebut. Ce produit est destiné et produit afin d'achever une amélioration environnementale. Nous nous appliquons pour fabriquer des produits qui répondent aux standards environnementaux globaux. Veuillez consulter votre autorité locale pour les dispositions particulières. L'emballage de ce produit est recyclable.

Attention : recyclage (pour CEE seule)

Proteger votre environnement ! Ce produit devra etre trie ou amene au centre de tri ou on collecte ce type de produit.

Captures d'Ecran de ce Guide

Les captures d'écran dans ce guide ont été réalisées avec Windows 7, si vous utilisez Windows 8 / 10, votre écran sera sensiblement différent mais fonctionnera de la même façon.

Table des Matières

INTRODUCTION	1
COMMENT UTILISER CE MODE D'EMPLOI	1
CONVENTIONS DE CE MODE D'EMPLOI	2
NOTE SUR LES ICONES	2
REGLES DE SECURITE	2
CONFIGURATION MATERIELLE ET LOGICIELLE REQUISE	4
CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
LES FONCTIONS DU SCANNER	6
PORTE-FILMS	7
Economie d'energie	9
Entretien	9
CHAPITRE I. INSTALLATION DU SCANNER	10
ÉQUIPEMENT REQUIS POUR L'INSTALLATION DES LOGICIELS	10
ÉQUIPEMENT MATERIEL REQUIS	10
INSTALLATION SOUS WINDOWS	11
Installation et configuration du scanner	11
Dépannage de l'installation des composants logiciels	16
Installation du logiciel SilverFast sous Windows	17
INSTALLATION SOUS MAC OS X	19
CHAPITRE II. UTILISATION DU SCANNER	21
Avec le bouton IntelliScan	22
AVEC LE BOUTON QUICKSCAN	22
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan Étape 5. Configurer les reglages de QuickScan	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan Étape 5. Configurer les reglages de QuickScan Étape 6. Terminer la numerisation	22 29 29 29 29 30 31 31 32
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan Étape 5. Configurer les reglages de QuickScan Étape 6. Terminer la numerisation APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan Étape 5. Configurer les reglages de QuickScan Étape 6. Terminer la numerisation APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES Connexion du scanner	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan Étape 5. Configurer les reglages de QuickScan Étape 6. Terminer la numerisation APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES Problemes de numerisation	
FONCTIONS DE LA FENETRE DE CONFIGURATION ET D'APERÇU DE QUICKSCAN CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE ÉTAPE 1. ALLUMER VOTRE SCANNER ÉTAPE 2. PLACER LE FILM DANS LE SUPPORT ÉTAPE 3. INSERTION DU PORTE-FILM ÉTAPE 4. APPUYEZ SUR LE BOUTON QUICKSCAN ÉTAPE 5. CONFIGURER LES REGLAGES DE QUICKSCAN ÉTAPE 6. TERMINER LA NUMERISATION APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES CONNEXION DU SCANNER PROBLEMES DE NUMERISATION	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan Étape 5. Configurer les reglages de QuickScan Étape 6. Terminer la numerisation APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES Connexion du scanner Problemes de numerisation APPENDICE B: SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPENDICE C: SERVICE APRES-VENTE ET GARANTIE	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan CHAPITRE III. NUMERISATION BASIQUE Étape 1. Allumer votre scanner Étape 2. Placer le film dans le support Étape 3. Insertion du porte-film Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan Étape 5. Configurer les reglages de QuickScan Étape 6. Terminer la numerisation APPENDICE A: RESOLUTION DES PROBLEMES Connexion du scanner Problemes de numerisation APPENDICE B: SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPENDICE C: SERVICE APRES-VENTE ET GARANTIE Informations de Support et d'Entretien	
Fonctions de la fenetre de configuration et d'aperçu de QuickScan	

Introduction

Bienvenue dans le monde des scanners Plustek, le nec plus ultra en technologie d'imagerie numérique. Votre nouveau scanner va vous permettre d'améliorer le professionnalisme de vos tâches informatiques quotidiennes, en vous permettant d'envoyer des images à votre ordinateur.

Comme tous nos produits, votre nouveau scanner a été scrupuleusement testé, et il bénéficie de notre réputation de fiabilité exceptionnelle et de satisfaction des utilisateurs.

Nous vous remercions de nous avoir choisis pour l'achat de votre scanner. Nous espérons que vous en serez satisfait et continuerez à vous adresser à nous pour acquérir d'autres produits de qualité, au fur et à mesure de l'évolution de vos besoins et de vos intérêts.

Comment utiliser ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi comporte des instructions et des illustrations destinées à vous aider à installer et utiliser votre scanner. La lecture de ce mode d'emploi suppose que l'utilisateur est déjà familiarisé avec Microsoft Windows. Si ce n'est pas votre cas, nous vous suggérons, avant d'utiliser votre scanner, d'en apprendre plus sur Microsoft Windows en consultant votre mode d'emploi de Microsoft Windows.

La section Introduction de ce mode d'emploi décrit le contenu de l'emballage et l'équipement minimal requis pour utiliser ce scanner. Avant de commencer à installer votre scanner, vérifiez le contenu de l'emballage pour vous assurer que rien ne manque. Si un élément venait à être endommagé ou à manquer, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre scanner, ou directement le service commercial de Plustek (vous trouverez la liste de nos filiales en dernière page de ce mode d'emploi).

Le chapitre I explique comment installer le logiciel de gestion du scanner et connecter celui-ci à votre ordinateur. Le chapitre II décrit les deux boutons du scanner et les réglages disponibles dans le programme QuickScan. Le chapitre III décrit étape par étape comment faire une tâche de numérisation basique en utilisant le bouton QuickScan.

Les appendice A regroupent des informations d'assistance technique qui vous aideront peut-être à résoudre des problèmes de base. Avant d'appeler le service d'assistance technique, lisez attentivement l'appendice A : Dépannage. L'appendice B contient les spécifications du scanner Plustek. L'appendice C contient le texte de la garantie limitée de Plustek.

Conventions de ce mode d'emploi

Gras	Note importante, ou première utilisation d'un terme important dans un chapitre.
[XXX]	Représente une commande ou ce qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

Note sur les icônes

Pour annoncer des informations méritant une attention particulière, ce mode d'emploi fait appel aux icônes ci-dessous.

Danger	Danger: Procédure à observer scrupuleusement pour éviter une blessure ou un accident.		
Attention	Attention: Informations destinées à vous éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.		
Note	Prêtez une attention particulière: Instructions qu'il est important de ne pas oublier pour éviter toute erreur.		

Règles de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les informations suivantes afin de prévenir tous dommages et accidents corporels.

- 1. Utilisation, le produit est pour l'usage d'intérieur dans des endroits secs. De la condensation peut apparaître dans ce matériel et provoquer des dysfonctionnements dans les cas suivants:
 - lorsque l'appareil est déplacé rapidement d'un emplacement froid vers un emplacement chaud,
 - après qu'une pièce froide soit chauffée,
 - quand le matériel est placé dans une pièce humide.

Afin d'éviter la condensation, il est recommandé de suivre les instructions suivantes :

- 1) Fermez l'appareil dans un sac plastique afin qu'il s'adapte aux conditions de la pièce.
- 2) Attendez 1 à 2 heures avant de sortir l'appareil de son sac.
- 2. Utiliser uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec le scanner. L'utilisation de toute autre alimentation ou câble peut entraîner un dysfonctionnement.
- 3. Gardez l'espace autour de l'adaptateur dégagé pour le cas où vous devriez débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas d'urgence.
- 4. Des fils électriques endommagés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique. Maintenez le cordon d'alimentation droit, sans le tordre, le plier ou l'abimer.
- 5. Débranchez l'appareil si vous ne vous en servez pas durant une longue période (la nuit ou un long week-end) afin d'éviter tout danger d'incendie.
- 6. Ne tentez pas de démonter vous-même le scanner. Vous risquez d'être électrocuté ; de plus, l'ouverture de votre scanner invalide votre garantie.
- 7. Faites attention à ne pas cogner ou frapper le scanner car il est fragile et peut facilement se casser.
- 8. Avant d'installer les pilotes du périphérique, veuillez débrancher tous les autres périphériques d'imagerie (les autres scanners, imprimantes, caméras numériques, caméras web) du PC.
- 9. Sauvegardez le CD d'installation / d'application, le DVD SilverFast et le DVD-ROM au cas où. Vous pourriez avoir besoin de réinstaller le pilote et le logiciel à l'avenir.
- 10. Assurez-vous que vos mains sont propres avant de toucher des diapositives et des négatifs. S'il y a de la poussière sur vos films, veuillez les nettoyer en soufflant dessus ou les essuyer avec un chiffon non abrasif.
- 11. Veuillez garder vos diapositives et vos négatifs dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil. Faites attention car un mauvais stockage ou manutention peut les endommager et affecter les résultats de votre scanner.

Configuration matérielle et logicielle requise¹

Windows

- Un processeur 2 GHz ou plus puissant
- 2 Go de RAM (4 Go de RAM recommandé)
- 10 Go d'espace disponible sur le disque dur
- Un lecteur de CD/DVD-ROM ou connexion Internet
- Un port USB
- Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Macintosh

- Un processeur 2 GHz ou plus puissant (Processeur INTEL, PAS PowerPC)
- 2 Go de RAM (4 Go de RAM recommandé)
- 10 Go d'espace disponible sur le disque dur
- Un lecteur de DVD-ROM ou connexion Internet
- Un port USB
- Mac OS X 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11.1 / 11.2

¹ Une configuration plus puissante peut être nécessaire pour la numérisation ou la modification d'images de grandes dimensions. Les configurations mentionnées ici ne sont données qu'à titre indicatif ; de manière générale, les résultats seront proportionnels à la puissance de l'ordinateur (carte mère, processeur, disque dur, mémoire vive, adaptateur graphique).

Contenu de l'emballage²



- Scanner
- étui rembourré
- Porte-diapositive et porte-film montés
- 4 Câble USB
- **G** Adaptateur secteur
- **6** Démarrage rapide
- OVD-ROM LaserSoft SilverFast & Numéro de série
- **③** Le CD-ROM d'installation du pilote et des applications
- 35 mm IT-8 Target (35 mm IT-8 Target n'est pas inclus dans tous modèles de scanner.)



² Conservez l'emballage et ses matériaux de protection, pour le cas où vous devriez transporter le scanner ultérieurement.

Les fonctions du scanner



- Fente de support de film: Insérez le porte-film dans le scanner par la protection anti-poussière. Le porte-film peut être inséré des deux côtés. Le porte-film s'attachera à chaque cadre via les encoches sur les rails latéraux.
- **2 DEL de mise sous tension**: Indique le statut du scanner.

Lumière	Statut		
Marche	Le scanner est en marche, prêt à numériser des images.		
Arrêt	Le scanner est arrêté, soit parce qu'il est sur arrêt, soit parce que le cordon d'alimentation n'est pas relié.		

- **Bouton IntelliScan**: Vous pouvez appuyer sur le bouton pour lancer l'application SilverFast.
- **9** Bouton QuickScan: Vous pouvez appuyer sur le bouton pour faire une numérisation avec les réglages prédéfinis.
- **6** Interrupteur d'alimentation: Sert à mettre le scanner sous/hors tension.



- Etiquette du numéro de série: Situé à l'arrière du scanner. Vous aurez besoin de ces renseignements si vous contactez votre revendeur ou notre service de maintenance.
- Récepteur d'alimentation: Relie le scanner à une prise d'alimentation CA standard avec l'adaptateur secteur inclus.
- Port USB: connexion du scanner au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Porte-films

Deux portes-films sont inclus dans l'ensemble. Ils garantissent un résultat correct pour la numérisation.



- A. Pour numériser des diapositives 35mm montées (4 diapos max.)
- B. Pour numériser des bandes 35 mm (6 clichés max.)

Utilisation du porte-diapositive monté

Insérez les diapositives montées dans les encoches avec de l'émulsion (non-brillante) face vers le bas.

Sur le cadre de chaque encoche se trouvent des flèches et des illustrations. Suivez les illustrations pour insérer les diapositives montées.



Utilisation du porte-film

Placer le film dans le prote-film avec de l'émulsion (non-brillante) face vers le bas, puis fermer le couvercle du porte-film.





Economie d'énergie

Pour réduire la consommation électrique, la source de lumière du scanneur s'éteint automatiquement après le scannage.

Entretien

լՈ



- Évitez d'utiliser le scanner dans un environnement poussiéreux. Lorsque votre scanner n'est pas en service, laissez-lui sa housse de protection. Les particules de poussière et autres matières étrangères peuvent l'endommager.
- Ne tentez pas de démonter vous-même le scanner. Vous risquez d'être électrocuté ; de plus, l'ouverture de votre scanner invalide votre garantie.
- Ne soumettez pas le scanner à des vibrations importantes. Cela pourrait endommager ses composants internes.

Chapitre I. Installation du scanner

Avant d'installer votre scanner, vérifiez que vous avez bien tous les éléments. Une liste du contenu de l'emballage figure dans la section Contenu de l'emballage de ce mode d'emploi.

Équipement requis pour l'installation des logiciels

Votre scanner est livré avec le pilote du scanner, l'utilitaire du scanner "QuickScan Setting (Configuration QuickScan)" et LaserSoft SilverFast. Sous Mac OS X, seulement SilverFast est compatible et doit être installé. Les autres logiciels fournis ne sont pas compatibles avec Mac OS X. Pour préserver suffisamment de place pour l'installation, mais aussi pour numériser des images et les enregistrer, nous vous recommandons de prévoir un minimum de 10 Go d'espace disponible sur le disque dur.

Équipement matériel requis

Ce scanner se connecte à votre ordinateur via le port USB (Universal Serial Bus), qui prend en charge le Plug and Play à chaud (sans devoir arrêter l'ordinateur). Notez que sur certains ordinateurs, le port USB qui apparaît en face arrière de l'ordinateur peut être occupé, et que des ports supplémentaires peuvent exister sur le moniteur ou sur le clavier. Si vous avez du mal à repérer un port USB sur votre ordinateur, veuillez consulter le mode d'emploi de celui-ci.

Si vous ne voyez pas de ports USB de ce type sur votre ordinateur, il ne vous reste plus qu'à acheter une carte d'interface USB certifiée, pour ajouter la fonctionnalité USB à votre ordinateur.

Installation sous Windows

Installation et configuration du scanner

Veuillez suivre les procédures détaillées décrites ci-dessous pour installer le scanner USB.

Étape 1. Connecter le scanner o à votre ordinateur³



- Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise d'alimentation du scanner.
- Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise électrique murale standard.
- Raccordez l'extrémité carrée du câble USB livré avec le scanner à l'arrière du scanner.
- Raccordez l'extrémité rectangulaire du câble USB au port USB qui se trouve à l'arrière de votre ordinateur.

Note: Si un autre périphérique USB est déjà connecté à votre ordinateur, raccordez le scanner à un port USB disponible.

³ Le scanner représenté ici peut être différent du scanner véritable que vous possédez.

Étape 2. Installation du logiciel







1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Cliquez [Exécuter install.exe] dans la fenêtre [Exécution automatique]. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez le lecteur CD-ROM et exécutez manuellement le fichier [install.exe].

2. Cliquez sur le bouton [Oui] si le dialogue de [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche. Si la fenêtre de l'assistant s'affiche, cliquez sur [Suivant], et cliquez [Installer ce pilote quand même] de ce logiciel de toute façon' dans la fenêtre de ce logiciel de toute façon' dans la fenêtre de [Sécurité de Windows], puis cliquez sur [Terminer] dans la fenêtre de l'assistant.

3. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels nécessaires à votre nouveau scanner USB.



4. Une fois les logiciels installés, fermez toutes les applications ouvertes, et cliquez sur le bouton [Terminer] pour relancer votre ordinateur.

Vous trouverez une nouvelle icône QuickScan III si l'installation a réussie. L'icône QuickScan III figurant sur la barre d'état système signale si le logiciel du scanner est correctement lancé et si la communication est établie entre le scanner et l'ordinateur.

Apparence	État	
	Le lancement du programme Smart Touch est réussi. Le scanner est connecté à l'ordinateur et prêt à l'emploi.	
X	Le scanner n'est pas connecté à l'ordinateur.	
Aucun affichage	Vous avez décidé de fermer le programme Smart Touch, que le scanner soit connecté ou non à l'ordinateur.	

đ	Sous Windows 8 / 10, veuillez suivre les instructions d'installation qui s'affichent sur l'écran lorsque vous branchez le
Note	scanner.

Installation manuelle du logiciel







1. Insérez le CD d'installation dans votre lecteur de CD-ROM. Cliquez [Exécuter install.exe] dans la fenêtre [Exécution automatique]. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, ouvrez le lecteur CD-ROM et exécutez manuellement le fichier [install.exe]. Cliquez sur le bouton [Oui] si le dialogue de [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche. Suivre les instructions du message d'installation affiché.

2 Dans 1a fenêtre du [Gestionnaire de périphériques], cliquez-droit sur le scanner sous la rubrique Autres périphériques] et sélectionnez [Mettre à jour le pilote logiciel] depuis le menu déroulant. Cliquez sur [Rechercher un pilote sur mon ordinateur] dans la fenêtre qui apparait, et cliquez sur le bouton [Parcourir].

3. Dans la fenêtre [Rechercher un dossier], sélectionnez le dossier ou votre lecteur de CD-ROM contenant le pilote du scanner et cliquez sur le bouton [OK] pour revenir à l'écran précédent. Cliquez sur le bouton [Suivant] et cliquez sur [Installer ce pilote quand même] si la fenêtre de [Sécurité de Windows] apparaît.

Film Scanner	plus tek		
Bienvenue dans le programme d'installation de Plustek !			
	S Installer le logiciel		
	Parcourir le CD		
	Documents		
Vous avez aussi la possibilité de changer la langue d'installation à partir de la liste déroulante.			
Français I http://www.plustek.com	m/h		

4. Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer tous les logiciels nécessaires à votre nouveau scanner USB.

5. Une fois les logiciels installés, fermez toutes les applications ouvertes, et cliquez sur le bouton [Terminer] pour relancer votre ordinateur.



Dépannage de l'installation des composants logiciels

Relisez attentivement les étapes décrites dans ce mode d'emploi et dans le Guide d'installation rapide qui accompagne votre scanner.

Si vous avez encore des problèmes, vérifiez que :

- Vous disposez bien d'au moins 10 Go d'espace disponible sur votre disque dur.
- Le scanner est bien branché à une prise électrique en état de fonctionnement.
- Vous utilisez bien le câble USB livré avec le scanner.
- Le connecteur carré du câble USB est bien raccordé à l'arrière du scanner.
- Le connecteur rectangulaire du câble USB est bien raccordé à l'arrière de votre ordinateur.

Si vous n'avez pas suivi dans le bon ordre les procédures d'installation décrites dans ce mode d'emploi, veuillez débrancher le câble USB du scanner, et réinstaller les composants logiciels à partir du CD-ROM. Pour réinstaller les composants logiciels de votre scanner, cliquez sur [Démarrer], puis sur [Exécuter], et tapez [D:\Install] (où D représente la lettre qui symbolise votre lecteur de CD-ROM). Suivez ensuite avec soin toutes les instructions d'installation indiquées par l'Assistant d'installation. Redémarrez votre ordinateur lorsque cette opération vous est demandée, et rebranchez le câble USB à l'arrière du scanner pendant que votre ordinateur est encore allumé.

Installation du logiciel SilverFast sous Windows

Votre scanner est livré avec le logiciel SilverFast qui contient de nombreuses fonctions avancées de numérisation. Veuillez insérer le DVD de SilverFast dans votre lecteur optique et cliquez sur [Exécuter xxxx.exe] pour lancer l'assistant d'installation, puis suivez le guide illustré ci-dessous pour installer l'application:

O Silverfast 8.0.01 x86 Setup Licence utilisateur Neulilez examiner les termes de la licence avant d'installer silverfast. Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur. Contrat de licence du logiciel Silverfast® Veuillez n'ouvrir et utiliser le progiciel (ensemble de logiciels) de silverfast qu'après avoir lu le présent contrat de licence et en avoir accepté les termes et conditions stipulés. En cas de non acceptation des présentes conditions, veuillez immédiatement retourner le logiciel Le norocirial Silverfast® Veuillez examiner les termes de la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur afin d'installer Silverfast. I accepte les termes de la licence Verécéder Silverfast 8.0.1d x64 Setup Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez installer. Sélectionnez les composants Bes additions Desadditions De addition			
Licence utilisateur Vuillez examiner les termes de la licence avant d'installer SilverFast. Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur. Contrat de licence du logiciel SilverFast® Veuillez n'ouvrir et utiliser le progiciel (ensemble de logiciels) de SilverFast qu'après avoir lu le présent contrat de licence et en avoir accepté les termes et conditions stipulés. En cas de non acceptation des présentes conditions, veuillez immédiatement retourner le logiciel La tracaisial SilverEact® det un concomble d'anolications et de intact sous embalage scellé à l'attention de LaserSoft Imaging AG! La tracaisial SilverEact® det un concomble d'anolications et de si vous accepter les conditions de la licence utilisateur, cliquez sur J'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur, diquez sur J'accepte pour sous exoptex les conditions de la licence utilisateur afin d'installer SilverFast. Précéder SilverFast 8.0.1d x64 Setup Choisissez les composants Cochez les composants que vous désirez installer. Cochez les composants sinstaller. Cochez les composants Sélectionnez les composants installer : Sélectionnez les composants installer : Espace requis : 112.3Mo SilverFast 8.0.1r1 - (111028) Crécéder SuiverFast 8.0.1r1 - (111028)	O SilverFast 8.0.0r1 x86 Setup		
Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur. Contrat de licence du logiciel SilverFast® WiverFast qu'après avoir lu le présent contrat de licence et en avoir accepté les termes et conditions stipulés. En cas de non acceptation des présentes conditions, veuillez immédiatement retourner le logiciels La condiciel SilverFast® d'antention de LaserSoft Imaging AG La condiciel SilverFast® de la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour intact sous embalage scellé à l'attention de LaserSoft Imaging AG La condiciel SilverFast® de la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour sous acceptez les conditions de la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour sous acceptez les conditions de la licence utilisateur afin d'installer SilverFast vertexet les conditions de la licence SilverFast80.1d x64 Setup Choisisez les composants de SilverFast que vous souhaitez installer. Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez installer. Cochez les composants sinstaller. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez les composants installer : Sélectionnez les composants installer : Epace requis : 112.3M0 SilverFast 8.0.1r1 - (111028) Verécéder Suivart > un composant sinstaller : Selection fast 8.0.1r1 - (111028)		icence utilisateur Veuillez examiner les termes de la licence avant d'instal SilverFast.	ler
Contrat de licence du logiciel SilverFast® Veuillez n'ouvrir et utiliser le progiciel (ensemble de logiciels) de SilverFast qu'après avoir lu le présent contrat de licence et en avoir accepté les termes et conditions stipulés. En cas de non acceptation des présentes conditions, veuillez immédiatement retourmer le logiciel intact sous emballage scellé à l'attention de LaserSoft Imaging AG! La practicial SilverFast® act un ancombils d'analisations et de sourcepter les conditions de la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. Vous devez accepter la licence utilisateur, cliquez sur l'accepte pour continuer. SilverFast 8.0.11 x64 Setup Précéder SuiverFast Que vous souhaitez Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez installer. Cochez les composants Contez les composants Bes accitations Des additions Des additions Des additions Des additions Des additions Set pour en voir la description. SilverFast 8.0.1r1 - (111028) Précéder Suivant > Annuler Annuler Annuler Suivant > Annuler Suivant > Annuler	Appuyez sur Page Suivante p	our lire le reste de la licence utilisateur.	
I Lo Braccipiel SilverFast Bourd 2005 enhousing a science utilisateur, cliquez sur J'accepte pour continuer, Vous devez accepter la licence utilisateur, cliquez sur J'accepte pour continuer, Vous devez accepter la licence utilisateur afin d'installer SilverFast. Précéder Suivant > Annuler SilverFast 8.0.1d x64 Setup Choisissez les composants Choisissez les composants de SilverFast que vous souhaitez installer. Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer : Sélectionnez les composants à installer : Espace requis : 112.3Mo Espace requis : 112.3Mo Choisisez le correer de votre souris sur un composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1rl - (111028) Choisisez le correer de votre souris sur un composant SilverFast 8.0.1rl - (111028) Checkel Suivant > Annuler	Contrat de licence Veuillez n'ouvrir et utili SilverFast qu'après av accepté les termes et des présentes conditi intat eure ambellana	e du logiciel SilverFast® ser le progiciel (ensemble de logiciels) de roir lu le présent contrat de licence et en avoir conditions stipulés. En cas de non acceptation ons, veuillez immédiatement retourner le logicie	
SilverFast 8.0.11 x64 Setup SilverFast 8.0.11 x64 Setup Choisissez les composants Choisissez les composants de SilverFast que vous souhaitez Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez les composants a installer : Sélectionnez les composants Berrequis : 112.3Mo Espace requis : 112.3Mo Choisisez le corseur de votre souris sur un composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1r1 - (111028) Corce Suivant > Annuler Continuer		ten option option of applications of do	*
SilverFast 8.0.11 x64 Setup Choisissez les composants Choisissez les composants de SilverFast que vous souhaitez Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer, Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez les composants Sélectionnez les composants Des additions Des additions Des additions Des additions Description Passez le curseur de votre souris sur un composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1r1 - (111028) Cerécéder Suivant > Annuler	continuer. Vous devez accept	ter la licence utilisateur, cliquez sur Jaccepte pour ter la licence utilisateur afin d'installer SilverFast.	
SilverFast 8.0.11 x64 Setup SilverFast 8.0.11 x64 Setup Choisissez les composants Choisissez les composants de SilverFast que vous souhaitez Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez les composants Sélectionnez les composants Sélectionnez les composants Des additions Des additions Des additions Des additions SilverFast 8.0.1r1 - (111028) Cerécéder Suivant > Annuler	J'accepte les termes de la	licence	
Silverfast 8.0.11 x64 Setup Choisissez les composants Choisissez les composants de Silverfast que vous souhaitez installer. Choisissez les composants de Silverfast que vous souhaitez installer. Choisissez les composants de Silverfast que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez les composants Sélectionnez les composants I e module d'import de Photoshop Des asdictions Des additions I unit in the provide of the prov	Silverascololari (11002-1)		
SilverFast 8.0.1rl x64 Setup Choisissez les composants Choisissez les composants de SilverFast que vous souhaitez installer. Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez les composants a installer : Sélectionez les composants b Le module d'import de Photoshop C Des asociations C Des additions C Des additions C Des additions C Des additions C Des cription Passez le curseur de votre souris sur un composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1rl - (111028) C Précéder Suivant > Annuler		< Précéder Suivant > An	nuler
SilverFast 8.0.1rl x64 Setup Choisissez les composants Choisissez les composants due vous souhaitez Installer. Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas installer. Cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez les composants à installer : Sélectionnez les composants à installer : Le module d'import de Photoshop Des associations De Des additions Une module d'import de votre souris sur un composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1r1 - (111028)			
Choisissez les composants Choisissez les composants de SilverFast que vous souhaitez installer. Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez Sélectionnez les composants à installer : Sélectionnez les composants le consecutions le consecutions le consecutions le consecutions le consecutions <td>O SilverFast 8.0.1r1 x64 Setup</td> <td></td> <td></td>	O SilverFast 8.0.1r1 x64 Setup		
Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez Sélectionnez les composants à installer : Sélectionnez les composants installer : Espace requis : 112.3Mo SilverFast 8.0.1r1 - (111028) Cochez les composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1r1 - (111028)	ci	hoisissez les composants Choisissez les composants de SilverFast que vous souha installer.	aitez
Sélectionnez les composants à installer : Le module d'import de Photoshop Des associations Des additions Le module d'import de Photoshop Des associations Des additions Le module d'import de Photoshop Des associations Des additions Le module d'import de SilverFast (Plustek) Des associations Des associations Des associations Des additions Le module d'import de SilverFast (Plustek) Des associations Des assoc	Cochez les composants que v pas installer. Cliquez sur Suiv	vous désirez installer et décochez ceux que vous ne dési vant pour continuer.	rez
Espace requis : 112.3Mo Espace requis : 112.3Mo Passez le curseur de votre souris sur un composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1r1 - (111028)	Sélectionnez les composants à installer :	✓ L'application standard de SilverFast (Plu: ✓ Le module d'import de Photoshop ☑ Des associations ☑ Des additions	stek)
Espace requis : 112.3Mo Description Passez le curseur de votre souris sur un composant pour en voir la description. SilverFast 8.0.1r1 - (111028) < Précéder		< <u> </u>	•
SilverFast 8.0.1r1 - (111028)	Espace requis : 112.3Mo	Description Passez le curseur de votre souris sur un composant pour en voir la description.	
< Précéden Suivant > Annuler	SilverFast 8.0.1r1 - (111028) —		
		< Précéder Suivant > An	nuler

1. Suivez les instructions à l'écran. Veuillez cocher la case [J'accepte les termes de la licence] et cliquez sur [Suivant] pour continuer.

2. Veuillez sélectionner les éléments que vous voulez installer en cochant les cases correspondantes. Puis cliquez sur [Suivant] pour continuer.

🐠 SilverFast 8.0.0r1 x86 Setup	
	Choisissez le dossier d'installation Choisissez le dossier dans lequel installer SilverFast.
Ceci installera SilverFast (cliquez sur Parcourir et ch l'installation.	dans le dossier suivant. Pour installer dans un autre dossier, ioisissez un autre dossier. Cliquez sur Installer pour démarrer
Dossier d'installation C:\Program Files\Silv	erFast Application\SilverFast 8 Parcourir
Espace requis : 75.0Mo Espace disponible : 3.0Go	
SilverFast 8.0.0r1 - (110824)	< Précéder Installer Annuler

3. Si vous désirez installer l'application dans un dossier différent, veuillez entrer le chemin exact dans le champ [Dossier d'installation] ou cliquez sur [Parcourir ...] pour sélectionner un dossier en utilisant la boîte de dialogue. Puis cliquez sur [Installer] pour continuer.





🧿 Serializat	ion		? ×
Entrez votre num	éro de série SilverFast :		
Prénom	8.6a		
Nom	Davig		
Société	Puesta		
Numéro de série	1070 - 1975	TOWN - WELC - I	1.842 - 12%2
Version	d'évaluation	Déversouiller	Quitter

C ANNEL DO FILINE OPECTION ADDI		
BilverFast® Ai Studio	- Recorder CORein Haupense Corde COpies Contes States	
Tangarana Past 4 + 34 box Cada		- II
Chemin Gaule Chiserburge rundinale	B	
Format Personnelise 6 () ()	Develop	
Neis. 2400jp 2	Termen George	
Emile 2001 Sorie Lager 1.33 120 1 18 1.33 1 Honer 6.50 120 1 18 0.50 c		
D Centories		
Kerrgater Figure de l'image Histogramme de sorte Addof	Gara Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	
* E las du same 🕞	e (ma) eac.m	
P5	Marian II	

4. Lorsque l'installation est finie, veuillez cocher l'option que vous souhaitez exécuter, puis cliquez sur [Fermer] pour quitter l'installateur.

5. Lancez le programme SilverFast utilisant en le raccourci SilverFast sur votre bureau. Vérifiez la [Source de l'image] et la [Sélection de la langue], puis cliquez sur [Démarrer] pour lancer le programme.

6. Une fois que le programme a été lancé, entrez votre [Prénom], [Nom] et [Numéro de série], puis cliquez sur [Déverrouiller] pour déverrouiller SilverFast. Laissez le DVD de SilverFast dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous avez déverrouillé SilverFast. Le numéro de série de

SilverFast se trouve sur le devant du boîtier du DVD-ROM de SilverFast.



7. Veuillez attendre pendant que le programme démarre. C'est à quoi l'interface principale de l'application SilverFast ressemble.

Installation sous Mac OS X



Vous n'avez pas besoin d'installer les pilotes du scanner si vous installez le scanner sous Mac OS. Les pilotes du scanner sont déjà inclus lors de l'installation de SilverFast.

Votre scanner est livré avec le logiciel SilverFast qui contient de nombreuses fonctions avancées de numérisation. Veuillez insérer le DVD de SilverFast dans votre lecteur optique et cliquez sur [SilverFast Install] pour lancer l'assistant d'installation, puis suivez le guide illustré ci-dessous pour installer l'application:



000 Installer SilverFast 8 (Plustek) LSI Installation standard sur « Mac_106 » Introduction Cela occupera 366,7 Mo d'espace disque sur ⊜ Lisez-moi l'ordinateu ⊖ Licence Cliquez sur Installer pour procéder à une installation standard de ce logiciel pour tous les utilisateurs de cet ordinateur. Tous les utilisateurs de cet ordinateur pourront utiliser ce logiciel. Destination Type d'installation Installation Résumé ALC: N Revenir Installer 1. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous êtes invité à accepter les termes du contrat de licence du logiciel, cliquer sur [Accepter] pour confirmer.

2. Cliquez sur [Installer] pour commencer à installer l'application.

	Tapez votre mot de Programme d'instal changements.	passe pour autoriser lation à effectuer des
	Nom :	
M	ot de passe : 🚥	
▶ Détails		
?		Annuler

3. Entrez le [Mot de passe] du compte d'utilisateur lorsque vous êtes invité, puis cliquez sur [OK] pour continuer.





4. Lorsque l'installation est finie, cliquez sur [Fermer] pour quitter l'installateur.

5. Lancez le programme SilverFast en utilisant le raccourci SilverFast sur votre bureau. Vérifiez la [Source de l'image] et la [Sélection de la langue], puis cliquez sur [Démarrer] pour lancer le programme.



SilverFast 8.0 Plustek OpticFilm 8200i

 6. Une fois que le programme a été lancé, entrez votre [Prénom], [Nom] et [Numéro de série], puis cliquez sur [Déverrouiller] pour déverrouiller SilverFast. Laissez le DVD de SilverFast dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous avez déverrouillé SilverFast. Le numéro

de série de SilverFast se trouve sur le devant du boîtier du DVD-ROM de SilverFast.



7. Veuillez attendre pendant que le programme démarre. C'est à quoi l'interface principale de l'application SilverFast ressemble.

Chapitre II. Utilisation du scanner

Votre scanner accepte des diapositives 35mm et des négatifs. Cependant, certains programmes entraînent des limitations sur la quantité d'informations qu'ils peuvent gérer. La taille de la mémoire vive de l'ordinateur et l'espace disponible sur votre disque dur peuvent aussi limiter les dimensions physiques des documents que vous pouvez numériser.



Il y a plusieurs manières d'utiliser le scanner:

- En utilisant le Lanceur SilverFast en appuyant sur le bouton IntelliScan. Ce programme indépendant vous permet d'utiliser des fonctions de numérisation avancées. Pour en savoir plus, consultez le manuel de l'utilisateur de SilverFast.
- En utilisant la fonction QuickScan en appuyant sur le bouton QuickScan. Le programme "Configuration QuickScan" est installé automatiquement avec le logiciel du scanner.

Un programme de traitement d'images a été livré avec votre scanner, sur le CD-ROM d'accompagnement. Il vous permettra de modifier et corriger les images numérisées, à l'aide d'un grand nombre de filtres, d'outils et d'effets.

QuickScan est un programme qui vous permet de numériser des images sans être obligé de travailler directement à partir d'une application de type traitement d'images.

Pour en savoir plus sur ces fonctions, reportez-vous à l'aide en ligne de QuickScan (accessible à partir de l'icône QuickScan , située près de l'horloge sur la barre d'état système, en sélectionnant l'option [Aide]).



Avec le bouton IntelliScan

Le bouton IntelliScan vous permet de lancer le logiciel fourni SilverFast qui offre des fonctions de numérisation avancées telles que suppression de poussière et de rayures, élimination de grains et du bruit, optimisation des négatifs, etc...

Pour des détails sur la configuration et les fonctions de SilverFast, consultez le Manuel de l'utilisateur SilverFast.

Avec le bouton QuickScan

Note

Le bouton QuickScan vous permet de numériser facilement des images et de les enregistrer automatiquement dans un album. Appuyez simplement sur le bouton QuickScan sur le devant de votre scanner et le scanner commencera la numérisation de vos diapositives ou de vos négatifs. Avant de faire la première numérisation avec le bouton QuickScan, il est recommandé de configurer les réglages de QuickScan selon vos besoins et vos préférences en premier.

Fonctions de la fenêtre de configuration et d'aperçu de QuickScan

Configuration QuickScan

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône QuickScan ou double-cliquez sur l'icône QuickScan située dans la barre des tâches Windows. Dans le menu qui sort, cliquez sur [Propriétés].



• Choisissez la source (l'objet à numériser), le Objectif (le logiciel de posttraitement doit être économisé ou lancé), le format de fichier (le format de la sauvegarde), le dossier de destination (le répertoire de sauvegarde du fichier) et le préfixe du nom du fichier (le nom du fichier, et le logiciel ajoutera automatiquement 4-chiffres à partir de 0000 pour des numérisation séquentielles).

- Cochez les options de la fenêtre d'Aperçu pour activer et/ou confirmer la procédure.
- Sélectionnez les options de traitement automatique.

Notez que la fonction d'amélioration de la couleur est uniquement disponible en mode [Négatif]. La fonction [Correspondance des couleurs] est uniquement disponible en mode [Diapositive]. La fonction [Densité automatique] est disponible en modes [Diapositive] et [Négatif].

Toutefois, en raison d'une méthode de traitement des couleurs différente, les fonctions [Densité automatique] et [Correspondance des couleurs] ne peuvent être appliquées simultanément.

La fonction [Rognage automatique] s'applique automatiquement si la fonction [Densité automatique] est sélectionnée.

- Sélection des options [Attributs de numérisation] : vous pouvez modifier le mode de numérisation, la résolution, le filtre, la luminosité, le contraste et le gamma.
- Cliquez sur le bouton [Par défaut] si vous souhaitez rétablir les valeurs par défaut.
- Cliquez sur [Fermer] pour enregistrer le paramètrage final et quitter la fenêtre QuickScan.

	OpticFilm : Configuration QuickScan	
	Source numérisation: Transparent	
0	Objectif: NewSoft Page Manager 🗨 🕤	
	Le format du fichier: *.JPG (JPEG)	
	Dossier de destination: C:\Users\945G7MC\Desktop Parcourir	
	Préfixe du nom de fichier: Transparency	
	Aperçu	
	I Activé I Confirmer	
•	Traitement automatique	6
0	✓ Hognage automatique ✓ Densité automatique	U
4	Enrichissement des couleurs	6
	Attributs de numérisation	
	Mode: Photo couleur 24 bits	
	Résolution: 600	
	Filtre: Aucun	
	Unit: 🔽 🔽 Uniti-Echantillonnage 🚽	6
	Luminosité:	
	Contraste:	
0	Gamma: <u>1.50</u>	
	Fermer Par défaut	8

Réglages de numérisation importants

O Objectif

Ce menu inclus les fonctions Fichier Page Manager, Photoshop, qui vous permettent de déterminer quel logiciel vous souhaitez utiliser après la numérisation de votre ou vos images.

2 Suppression du moiré

Si vous avez coché cette case, le programme QuickScan identifie automatiquement les dimensions de l'image numérisée et ajuste les bords de la zone de numérisation en conséquence. Cette découpe a la forme d'un carré ou d'un rectangle, elle ne respecte pas les contours des images non rectangulaires.

Densité automatique

Si vous cochez cette case, l'histogramme est automatiquement ajusté pour rendre l'image numérisée plus lisible. Pour ce faire, les différences entre les diverses tonalités de couleur sont amplifiées.

Cette fonction est disponible dans les modes Transparent et Négatif.

4 Enrichissement des couleurs

Cette fonction sert à compenser la sous-exposition des canaux vert et bleu des négatifs.

Si cette fonction est cochée, la pré-numérisation et la numérisation prendront notablement plus de temps.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode [Négatif].

9 Harmonisation des couleurs

Cette fonction fournit une méthode particulière d'harmonisation des couleurs pour maintenir la cohérence des couleurs entre votre sortie et l'image originale.

Cette fonction n'est disponible qu'en mode Transparent.



O Multi–Echantillonnage

Pour une vitesse de numérisation rapide, décochez le mode Qualité pour passer le multi-échantillonnage.

Pour réduire le bruit, la fonction de multi-échantillonnage effectue 4 numérisations lors du process de numérisation, comme le bruit de fond change à chaque numérisation, chaque image est moyennée avec les autres et le bruit de fond est ainsi éliminé.

🛛 Gamma

Le gamme de l'image permet de modifier les couleurs de cette image avant de la numériser dans l'ordinateur. En ajustant le gamma, vous pouvez modifier la gamme des tonalités du canal couleur sélectionné. Les valeurs de gamma sont essentiellement un moyen de mesurer la luminosité individuelle d'une couleur. Plus une valeur de gamma est élevée, plus la couleur correspondante est lumineuse.

③ Par défaut

Cliquez sur ce bouton pour remettre à zéro toutes les valeurs des réglages de cette fonction.

Fenêtre d'aperçu

Cette fenêtre fonctionne uniquement si « Activer » et « Confirmer » sont cochés dans la section Aperçu. Cela s'affichera lorsque vous appuyez sur le bouton QuickScan.



<mark>⊈</mark>

• Source - Dit au scanner la méthode que vous utiliserez pour numériser les images.

- Transparent Utilisez ce mode pour numériser des transparents.
- Negatif utiliser ce mode pour numériser les films négatifs



9 Mode de numérisation – Indique le type de document numérisé. Vous pouvez choisir parmi trois configurations :

- Niveaux de gris 8 bits numérise sur 256 niveaux de gris, ce qui donne plus de profondeur aux images ou photos en noir et blanc.
- Niveaux de gris 16 bits –numérise en plus de 65 000 niveaux de gris, ce qui améliore le réalisme des images en noir et blanc.
- **Couleur 24 bits** permet de numériser des images en plusieurs millions de couleurs pour obtenir un réalisme photographique. Choisissez ce mode quand vous numérisez des diapositives ou des négatifs couleurs.
- **Couleur 48 bits** –numérise en plusieurs milliards de couleurs, pour l'imagerie professionnelle nécessitant une qualité des couleurs très précise.



• **Résolution** - La résolution est mesurée en points par pouce (ppp). Plus la résolution est élevée, plus l'image contient de détails, et plus elle a besoin de mémoire vive et d'espace sur votre disque dur.



● Filtre - Les filtres vous aident à améliorer vos numérisations en vous permettant d'accentuer les contours des images ou de gommer les points excédentaires ou la distorsion chromatique.

- Aucun
- **Moyenne:** Moyenne permet de déterminer la profondeur moyenne d'une image, et de rapprocher les valeurs des pixels adjacents pour donner aux images une apparence plus douce.
- Adoucir: Adoucir vous permet d'affaiblir les contours d'une image, et de diminuer le contraste, en éclaircissant les contours sombres et en assombrissant les contours clairs.
- Adoucir plus: Offre un effet plus marqué que le filtre Adoucir.
- Accentuer: Accentuer vous permet d'accentuer les contours d'une image, donnant ainsi l'impression que celle-ci possède une meilleure définition. Le filtre Accentuer augmente également le contraste en assombrissant encore les contours sombres et en bordant les contours clairs d'une ligne plus claire.
- Accentuer plus : Ce filtre permet d'appliquer un effet plus fort que le filtre Accentuer.
- **Diminuer la netteté:** Agit sur les contours d'une image pour en diminuer l'effet de granularité.



G Luminosité - La luminosité d'un document est la quantité de lumière qu'il renvoie au scanner lors de la numérisation.



6 Contraste - Le contraste permet d'ajuster la gamme des valeurs intermédiaires d'une image en augmentant ou diminuant la valeur des demiteintes d'une part, et des hautes ou basses lumières d'autre part.



• Numérisation –Numérise et enregistre la diapositive ou le film négatif en utilisant les réglages actuels.

3 Aperçu –Effectue un préscan pour prévisualiser la diapositive ou le film négatif.



Quitter – Quitte le programme.

• Aide en ligne –Ouvre l'Aide en ligne.

Chapitre III. Numérisation basique

Le programme QuickScan vous permet de numériser plusieurs diapositives montées ou fixes en succession rapide, sans besoin d'utiliser une interface utilisateur compliquée ou de faire les réglages à chaque fois. Ces instructions, étape par étape, servent de guide simple pour cette fin.

Étape 1. Allumer votre scanner

Assurez-vous que le scanner USB et les cordons d'alimentation sont correctement branchés et que le scanner est allumé en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le voyant DEL de mise sous tension s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension.



Étape 2. Placer le film dans le support

Veuillez utiliser le support de diapositives montées et de film inclus pour sécuriser vos diapositives et vos films avant la numérisation. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au « Porte-films ».



Étape 3. Insertion du porte-film

Insérez le porte-film dans le scanner par la protection anti-poussière. Le porte-film peut être inséré des deux côtés. Le porte-film s'attachera à chaque cadre via les encoches sur les rails latéraux.

Veuillez laisser environ 40 centimètres d'espace sur les deux cotés du scanner pour insérer et enlever le support du film.



- Vous pouvez sentir le porte-film s'arrêter dans sa position d'index. Cependant, avant de procéder à la numérisation, poussez et tirez doucement le porte film pour vérifier que le porte-film est dans une position correcte.
- En haut du porte-film figurent les inscriptions Mounted Slide Holder » (porte-diapositive montée) ou « Filmstrip Holder » (porte-film). Orientez toujours ce côté vers le haut pour obtenir des résultats de numérisation optimaux.



Étape 4. Appuyez sur le bouton QuickScan

Assurez-vous que la diapo montée ou le support du film est dans une position indexée pour obtenir les résultats désirés. Appuyez sur le bouton QuickScan pour commencer la numérisation.



Étape 5. Configurer les réglages de QuickScan

Si vous avez coché [Activé] et [Confirmer] dans la section [Aperçu] dans la fenêtre des réglages de QuickScan, une fenêtre de prévisualisation s'affichera où vous pouvez réajuster certains des réglages comme désiré. Référez-vous à « Chapitre II, Fenêtre d'aperçu » pour plus d'informations sur les réglages disponibles.



Étape 6. Terminer la numérisation

Une fois que vous avez confirmé que tous les réglages sont appropriés, veuillez cliquer sur le bouton [Numérisation] pour effectuer la numérisation finale et l'enregistrer sur votre disque dur.



Appendice A: Résolution des problèmes

Connexion du scanner

La première chose à faire pour identifier et résoudre un problème de connexion avec votre scanner consiste à vérifier toutes les connexions physiques. L'icône QuickScan figurant sur la barre d'état système signale si le logiciel du scanner est correctement lancé et si la communication est établie entre le scanner et l'ordinateur.

Apparence	État
	Le lancement du programme Smart Touch est réussi. Le scanner est connecté à l'ordinateur et prêt à l'emploi.
X	Le scanner n'est pas connecté à l'ordinateur.
Aucun affichage	Vous avez décidé de fermer le programme Smart Touch, que le scanner soit connecté ou non à l'ordinateur.

Si Windows signale au démarrage que le scanner est déconnecté, vous verrez apparaître le message suivant :



Si vous souhaitez que ce message d'avertissement ne s'affiche plus, vous pouvez :

- Cocher la case [Ne plus afficher ce message.] dans la fenêtre du message puis cliquez sur [OK].
- Cliquer sur l'icône QuickScan III sur la barre d'état système de Windows. Décocher l'option [Activer l'avertissement] dans le menu qui apparaît. Cliquer sur le bouton [Non] dans la boîte de message qui s'affiche.



Si vous souhaitez recevoir ce message à nouveau, cliquez à nouveau sur l'icône QuickScan \square puis cochez l'option [Activer l'avertissement] dans le menu contextuel. Cliquer sur le bouton [Oui] dans la boîte de message qui s'affiche.

Problèmes de numérisation

La plupart des problèmes ont une origine facile à détecter, et vous trouverez cidessous quelques questions parmi les plus courantes, ainsi que leurs solutions.

Symptôme	Cause & Solution
Un message d'erreur "Scanner introuvable" apparaît	 Les câbles USB ne sont pas connectés correctement Vérifiez que les câbles sont bien fixés fermement et dans le connecteur adapté. Le câble USB est peut-être trop long
	 Utilisez le câble USB qui a été livré avec votre scanner. Le cordon d'alimentation secteur de votre scanner n'est pas connecté correctement Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté à une prise électrique murale alimentée. Si le scanner est connecté à un système de protection contre les surtensions, vérifiez que celui-ci est alimenté et allumé. Windows n'a pas détecté le scanner 1) Veuillez ouvrir [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Système] > [Gestionnaire de périphériques] 2) Veuillez vérifier si votre scanner est bien affiché dans [Périphérique d'acquisition d'images]. Si il n'est pas affiché ou si l'icône du périphérique a un point d'exclamation, veuillez vous référer à la section « Installation manuelle du logiciel » pour installer les pilotes du périphérique.

Les couleurs de l'image numérisée apparaissent très "aplaties" sur mon écran	 Votre mode vidéo n'est pas réglé pour plus de 256 couleurs Nous vous conseillons de régler votre mode vidéo sur 16 bits par pixel (65 536 couleurs) ou plus. Veuillez consulter la documentation de votre carte graphique, de votre ordinateur ou de Windows pour changer de mode d'affichage.
La vitesse de numérisation est trop faible	 D'autres applications sont exécutées en arrière-plan Fermez toutes les autres applications exécutées en arrière-plan. Vous numérisez à une résolution (en PPP) très élevée Réduisez la résolution.
Les images sont belles dans le logiciel qui a été livré avec le scanner, mais elles sont délavées ou dégradées lorsque je les exporte dans un autre programme	 Les divers programmes de traitement de l'image utilisent des valeurs différentes de gamma du moniteur Changez les valeurs de gamma du moniteur dans l'un des programmes concernés, pour les faire coïncider. Veuillez vous reporter aux fichiers d'aide de chaque programme pour savoir comment ajuster le gamma du moniteur.
Les images sont belles à l'écran, mais elles sont très sombres lorsque je les imprime	 Le gamma du moniteur ou la luminosité du scanner ne sont pas réglés correctement Modifiez le gamma du moniteur à une valeur comprise entre 1.0 et 1.5. Veuillez vous reporter au fichier d'aide pour savoir comment ajuster le gamma du moniteur. Modifiez la luminosité dans la boîte de dialogue TWAIN avant de numériser. La luminosité de l'imprimante n'est pas réglée correctement Modifiez la luminosité de l'imprimante. Certaines imprimantes permettent de changer la densité d'impression. Veuillez consulter la documentation de votre imprimante.

Il y a un bruit de grincement ou de frottement au début de chaque numérisation	 Le scanner enclenche des pignons et s'initialise avant la numérisation Ce bruit est normal lors du fonctionnement du scanner.
Un message d'erreur "Le disque est plein" apparaît lorsque je clique sur le bouton de numérisation	 Votre ordinateur est presque à court de ressources. Le disque dur de votre ordinateur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour traiter l'image. Cela peut être dû au fait que vous numérisez à une résolution trop élevée Procurez-vous un disque dur de plus grande taille, ou numérisez à une résolution plus faible.
Un message d'erreur "Erreur d'accès" apparaît	 Cette erreur apparaît lorsque le disque dur de votre ordinateur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour traiter l'image Libérez de l'espace sur votre disque dur en effaçant ou déplaçant des programmes ou des fichiers qui ne sont plus nécessaires. Votre disque dur est peut-être très fragmenté ou contient des secteurs défectueux Exécutez l'utilitaire Scandisk qui se trouve dans le dossier "Accessoires/Outils système" de Windows. Veuillez consulter la documentation de votre ordinateur ou le fichier d'aide de Windows pour savoir comment utiliser l'utilitaire Scandisk.

Appendice B: Spécifications techniques⁴

OpticFilm 8100 Capteur d'image CCD Source de lumière LED **Résolution Matérielle** 7200 dpi Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24/48 bit Modes de Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit numérisation Noir & Blanc: 1 bit Portée Dynamique 36 Vitesse de 3600 dpi: 36 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) Numérisation 7200 dpi: 113 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) Surface de 36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1") numérisation (L x L) Négatif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) Vitesse de prévision Positif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) Bouton d'action de IntelliScan, QuickScan Numérisation D'alimentation 15 Vdc / 1.0 A d'énergie **USB 2.0** Interface

Poids	1.6 Kgs (3.5 Lbs)
Dimensions physiques (L x P x H)	120 x 272 x 119 mm (4.73" x 10.7" x 4.7")

⁴ Les spécifications techniques livrés avec ce produit peut changer à tout moment sans avertissement préalable.

OpticFilm 8200i SE		
Capteur d'image	CCD	
Source de lumière	LED	
Résolution Matérielle	7200 dpi	
Modes de numérisation	Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24/48 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit Noir & Blanc : 1 bit	
Portée Dynamique	3.6	
Canal IR	Oui	
Vitesse de Numérisation	3600 dpi: 36 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) 7200 dpi: 113 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ)	
Surface de numérisation (L x L)	36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1")	
Vitesse de prévision	Négatif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) Positif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ)	
Bouton d'action de Numérisation	IntelliScan, QuickScan	
D'alimentation d'énergie	15 Vdc / 1.0 A	
Interface	USB 2.0	
Poids	1.6 Kgs (3.5 Lbs)	
Dimensions physiques (L x P x H)	120 x 272 x 119 mm (4.73" x 10.7" x 4.7")	

OpticFilm 8200i Ai		
Capteur d'image	CCD	
Source de lumière	LED	
Résolution Matérielle	7200 dpi	
Modes de numérisation	Couleur : Entrée 48 bit ; Sortie 24/48 bit Echelle de gris : Entrée 16 bit; Sortie 8/16 bit Noir & Blanc : 1 bit	
Portée Dynamique	3.6	
Canal IR	Oui	
Vitesse de Numérisation	3600 dpi: 36 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) 7200 dpi: 113 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ)	
Surface de numérisation (L x L)	36.8 mm x 25.4 mm (1.45" x 1")	
Vitesse de prévision	Négatif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ) Positif: 8 sec. environ (Multi-Prélèvement ACTIVÉ)	
IT8 Target	Inclus pour l'exactitude de couleur	
Bouton d'action de Numérisation	IntelliScan, QuickScan	
D'alimentation d'énergie	15 Vdc / 1.0 A	
Interface	USB 2.0	
Poids	1.6 Kgs (3.5 Lbs)	
Dimensions physiques (L x P x H)	120 x 272 x 119 mm (4.73" x 10.7" x 4.7")	

Appendice C: <u>Service</u> après-vente et garantie

Si vous rencontrez des difficultés pour mettre votre scanner en service, veuillez tout d'abord consulter les instructions d'installation et les suggestions de résolution des problèmes contenues dans ce mode d'emploi.

Visitez notre site web <u>www.plustek.com</u> pour plus d'informations sur le service client. Pour éviter un délai, veuillez vous munir des informations:

- Nom et modèle du scanner
- Numéro de série du scanner (Situé à l'arrière du scanner)
- Une description détaillée du problème
- La marque et le modèle de votre ordinateur
- La vitesse de son processeur (Pentium 133, etc.)
- Votre système d'exploitation et BIOS (optionnel) actuels
- Le nom, la version et l'éditeur de vos autres logiciels
- Les autres périphériques USB installés

Informations de Support et d'Entretien

Le cas échéant, la période de disponibilité des pièces de rechange et les possibilités d'améliorer l'information sur le produit. Veuillez demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux les informations sur les pièces de rechange et les informations sur la mise à jour d'un produit.

Information requested by relevant Implementing Measure. Please ask local distributors and suppliers for the related information of Implementing Measure test report.

Ne disposer d'aucuns produits avant de demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux d'obtenir les informations correctes sur les bonnes méthodes et procédures de diminutions des incidences sur l'environnement.

Si vous voulez mettre au rebut le produit et/ou un accessoire, veuillez demander aux distributeurs et fournisseurs locaux l'adresse du centre de recyclage le plus proche.

Pour toutes questions d'entretien, veuillez demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux l'adresse du centre d'entretien le plus proche afin de prolonger le temps de vie d'utilisation du produit.

Si vous voulez entretenir et autoriser le produit de manière légale, veuillez demander aux distributeurs et aux fournisseurs locaux l'obtention de l'adresse des magasins les plus proches.

Déclaration de garantie limitée

Cette Déclaration de garantie limitée ne s'applique qu'aux options d'origine que vous avez achetées à un revendeur autorisé pour votre propre usage, et non pour une éventuelle revente.

La garantie du constructeur s'entend pièces et main-d'œuvre, et n'est applicable qu'après réception de la preuve d'achat originale. Pour bénéficier d'une réparation au titre de la garantie, vous pouvez contacter le revendeur ou le distributeur, ou encore visiter notre site Web pour connaître les dernières informations relatives à notre service après-vente. Vous pouvez également nous contacter par e-mail.

Si vous transférez ce produit à un autre utilisateur, le bénéfice de la garantie est acquis à ce dernier durant le reste de la période de garantie. Vous devez donc transférer votre preuve d'achat et cette déclaration à cet utilisateur.

Nous garantissons que cet appareil est en bon état de fonctionnement et est conforme à sa description fonctionnelle telle qu'elle figure dans la documentation fournie. Sur présentation d'une preuve d'achat, les pièces de remplacement bénéficient de la garantie restant à courir pour les pièces qu'elles remplacent.

Avant de renvoyer ce produit au titre du bénéfice de la garantie, vous devez en retirer tous les programmes, toutes les données et tous les supports amovibles. Les produits retournés sans mode d'emploi et sans éléments logiciels seront remplacés sans mode d'emploi et sans éléments logiciels.

Cette Garantie limitée ne s'étend pas à un échange lorsque le problème résulte d'un accident, d'un désastre naturel, d'un acte de vandalisme, d'une erreur ou d'un abus d'utilisation, d'une utilisation dans un environnement non adapté, d'une modification de programme, d'un autre appareil ou d'une modification du produit non effectuée par le fabricant.

Si le produit concerné est une option, cette Garantie limitée ne s'applique que si ce produit est utilisé avec l'appareil pour lequel il a été conçu.

Pour toutes questions concernant votre Garantie limitée, veuillez contacter le revendeur approuvé auprès duquel vous avez acheté ce produit, ou directement le fabricant.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. TOUTEFOIS, LES LOIS EN VIGUEUR DANS CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS SONT APPLICABLES, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES OU EXPLICITES SONT LIMITÉES EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE POURRA ÊTRE INVOQUÉE À L'ISSUE DE CETTE PÉRIODE.

Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer.

En aucune circonstance le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de l'un des événements suivants :

- Plainte d'un tiers contre vous pour pertes ou dommages.
- Perte de, ou dommage causé à, vos données ou enregistrements ; ou
- Dommages économiques consécutifs (y compris perte de profits ou d'économies) ou incidents, même si le fabricant est informé qu'une telle possibilité existe.

Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations de dommages incidents ou consécutifs ; la limitation ci-dessus peut donc ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette Garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également disposer d'autres droits, qui varient selon les juridictions.

Déclaration de Radio Fréquence FCC

Cet équipement a été examiné et avéré pour être conforme aux limites pour un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies à fréquences radio et, si installé incorrectement, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'une interférence n'interviendra pas dans une réception télévisée particulière (qui peut être déterminée en mettant l'appareil hors et sous tension), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel est connecté le récepteur.
- Les câbles d'interconnexion gainés et le cordon d'alimentation gainé fournit avec cet équipement doivent être utilisé avec cet équipement pour assurer la conformité avec la limite de transmission RF régulant cet appareil.

- Consultez un revendeur ou un technicien radio/TV pour plus d'aide si la situation reste inchangée.
- Des changements ou modifications non expressément approuvées par le fabricant ou un centre de service autorisé pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

Ce matériel est conforme avec la Partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement répond à 2 confitions : (1) l'appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.